

7PAN-8G


전자칠판 메뉴얼

Magicpen@ Software Ver. 6.41

본 S/W는 판서, 강의자정의 기능을 가지고 있는 소프트웨어로 다양한 기능을 가지고 있습니다.
판서기능은 매우 안정적이며 부드럽고 다양한 색깔, 굵기, 다양한 종류의 배경, 확대 보드 등을 활용하고 강의자정 기능은 판서뿐 아니라 컴퓨터 화면을 저장하여 동영상에서 바로 필기를 할 수 있습니다.
실제 수업 시 교사가 사용하기 쉽도록 아이콘 구조를 단순화 하였으며 사용자 편리하게 환경설정을 할 수 도 있습니다.

Magicpen alpha

OMAX
(주)오맥스



7PAN-8G 간단 설명

전원 켜기 ON

전면부에 가운데 전원 버튼을 누릅니다.

전원 끄기 OFF

전면부에 전원 버튼을 길게 누릅니다. (짧게 누르면 대기모드)

대기모드 ON / OFF

ON : 전면부에 전원 버튼을 짧게 누릅니다.

OFF : 전원 버튼을 다시 짧게 누르면 대기모드가 해제됩니다.



와이파이 설정

사이드바에서 설정으로 들어가 와이파이 아이콘 선택 네트워크를 선택하고 연결상태를 확인합니다.



파일 탐색기 / USB 연결 폴더 열기

홈화면에서 파일탐색기 아이콘을 선택합니다.
연결된 USB 장치를 선택하면 폴더를 열 수 있습니다.




미러링

※ 연결하려는 기기가 같은 네트워크 망이어야 합니다.

홈 화면 - Eshare - QR코드로 기기에 앱 설치

- 앱 실행 후 장치명 선택 - 코드 입력 - 완료

7PAN-8G 리모컨



- 1 전원 ON/OFF (5초 이상 누르면)
블랙스크린 ON/OFF (짧게 누르면)
- 2 페이지 넘김 PPT 사용 중
- 3 판서
- 4 터치잠금 해제 (VOL-)2번, (VOL+)2번
- 5 외부입력전환
- 6 음소거
- 7 숫자키 비밀번호 및 입력창
- 8 이전으로
- 9 홈 화면

7PAN-8G 전면부 단자



USB
A타입

TOUCH

HDMI

USB
C타입

7PAN-8G 모델 홈 화면



사이드 바

- ① 뒤로 가기 : 이전 히스토리로 이동합니다.
- ② 홈 : 런처 홈 화면으로 이동합니다.
- ③ 최근 사용한 앱 : 현재 사용중인 앱 리스트를 볼 수 있습니다.
- ④ 주석 모드 : 현재 화면 상태에서 판서를 사용할 수 있습니다.
- ⑤ 설정 : 와이파이 설정, 볼륨/밝기 조절 등을 설정합니다.
- ⑥ 외부입력 : 외부 입력 소스를 확인하고 연결할 수 있습니다.


7PAN-8G 화이트보드 어플 (판서)



- 메뉴 : 새문서, 열기, 저장, 설정, QR코드 공유 등
- 이전 페이지 / 페이지 번호 / 다음 페이지
- 페이지 추가
- 화면 분할 판서
- 메뉴바 좌우 변경



- ① 펜 : 펜 색상, 굵기, 종류 등을 조절할 수 있습니다.
- ② 지우개 : 선택 지우기, 전체 지우기를 할 수 있습니다.
- ③ 선택 : 선택하여 크기를 조정하고 회전할 수 있습니다.
- ④ 도형 : 다양한 도형을 드래그 하여 모양을 그리고 색상을 채웁니다.
- ⑤ 다양한 기능 : 다양한 기능들을 사용할 수 있습니다.



이미지 불러오기 / 표 삽입 / 외부입력 팝업 / 마인드맵 / PDF 열기
동영상 불러오기 / 인터넷 검색 / 투표 / 타이머 / QR코드 공유

- ⑥ 작업취소 : 마지막 작업을 취소합니다.
- ⑦ 재실행 : 작업취소된 부분을 다시 되돌립니다.
- ⑧ 두 손가락으로 확대, 축소, 이동 / 멀티 터치

매직펜알파 판서소프트웨어


사용자메뉴얼

Magicpen@ Software

미니모드 : ◀▶ 클릭 시 기본 모드에서 미니 모드로 창이 축소됩니다.



기본 모드



→ 기본 판서 메뉴
(사용자지정/펜/지우개)

→ 스크롤

→ 이전 페이지/페이지 목록/다음 페이지

바(bar) 모드



기본 판서 메뉴



- 1 마우스 모드 : 프로그램을 사용 중에도 윈도우를 사용할 수 있습니다.




- 2 판서 모드 : 판서를 사용할 수 있습니다.



- 3 투명 판서 : 윈도우 화면에서 판서를 사용합니다.

기본 판서 메뉴



- 4 사용자 지정 : 사용자가 지정한 버튼을 사용할 수 있습니다.



- 33 환경설정에서 사용자지정을 원하는 버튼으로 선택하면 됩니다.
(기본 값은 원상복귀 버튼으로 되어 있음)

- 5 펜설정 : 펜종류(일반펜, 붓펜, 형광펜)/펜 굵기/펜 색상/사용자 지정 색상을 설정합니다.




각 항목을 클릭하면
설정이 변경됩니다.

- 6 지우개도구 : 지우개 크기/부분지우개/전체지우기 툴을 사용합니다.



첫번째 Tap



- 7 문서 불러오기 : PPT/워드 등의 문서를 불러옵니다. (후면에 상세설명)
- 8 PPT : 파워포인트의 슬라이드 쇼를 실행합니다.
- 9 저장 : 현재의 화면을 이미지로 저장합니다.
- 10 보조칠판 : 보조칠판을 실행합니다. (후면에 상세설명)
- 11 배경선택 : 화이트보드/블랙보드/이미지 배경을 설정합니다.



- 12 도형도구 : 선/사각형/원/삼각형/함수선 등의 도형을 사용합니다.
- 13 원상복귀 : 화면의 처음 위치로 돌아옵니다.
- 14 QR code : QR코드를 생성하여 화면을 공유합니다.
- 15 개체선택 : 판서 및 이미지등의 개체를 선택합니다.

두번째 Tap




- 16 윈도우 캡처 : 윈도우 상에서 캡처를 합니다.
- 17 작업취소 : 마지막 작업을 취소합니다.
- 18 재실행 : 작업취소된 부분을 다시 복구합니다.
- 19 멀티판서 : 최대 5명이 동시 판서를 할 수 있습니다.
- 20 이미지 열기 : 현재 판서화면에 이미지를 불러옵니다.
- 21 영역복사 : 화면의 특정 영역을 복사합니다.
- 22 카메라 : USB 카메라 화면을 표시 합니다.
- 23 화면녹화 : 현재 화면을 동영상으로 녹화합니다.



녹화중/정지 : 화면녹화 클릭 시 녹화중으로 변경됨

- 24 동영상 열기 : 한 개의 동영상을 개체로 불러옵니다.

세번째, 네번째 Tap



- 25 가상 키보드 : 화면의 키보드로 텍스트를 입력합니다.
- 26 스포트라이트 : 스포트라이트 기능을 사용합니다.
- 27 확대도구 : 화면을 1x/2x/3x/영역지정 확대 합니다.
- 28 강조펜 : 강조하고 싶은 부분을 강조합니다.
- 29 화면반전 : 화면 색상을 반전시킵니다.
- 30 유튜브 : 환경설정에 지정된 유튜브 인터넷주소를 표시합니다.
- 31 텍스트 입력 : 현재 판서 화면에 텍스트를 입력합니다.
- 32 ZOOM : 줌 로그인 화면으로 이동합니다.
- 33 이동 : 화면을 상/하/좌/우로 자유롭게 이동합니다.
- 34 인쇄 : 현재 화면을 인쇄합니다.
- 35 환경설정 : 기본설정 및 단축키 등을 설정합니다.

파워포인트/보조칠판/원격지원/업데이트

- 7 문서 불러오기
(PPT 슬라이드쇼 실행 시)



- 10 보조칠판



※ 원격A/S 지원 방법

- 35 환경설정 하단부에 **원격지원** 클릭시 원격지원 사이트로 연결됩니다.

※ 업데이트 방법

- 35 환경설정 Magicpen@에 **업데이트확인** 클릭 시 최신 버전으로 업데이트 됩니다.